





ОСТОРОЖНО Подробное описание см. «Руководство пользователя». Будьте внимательны, когда откроете дверцу прибора, чтобы достать принадлежности: дверца может резко закрыться. Осторожно – не прищипите пальцы!



Необходимые инструменты



Аксессуары в комплекте

